●火災・感電・けが・やけどの原因になります。


揚げもの調理中は



- ●揚げもの調理中はそばを離れない
- ●付属の天ぶら鍋以外は絶対に使わない 付属の天ぷら鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因となります。
- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●油は500g(550mL)未満では調理しない 油は500g(550mL)~800g(880mL)の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多すぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。



◆炒めもの・焼きものなど油を使う料理をするときもそばを離れないでください。また、過熱しないように火力を調節してください。





- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●鍋はヒーターの中央に置く
- ●必ず揚げもの温度コントロールを使用する(⇒P.18)

調理の無は



●液体を加熱するときは、加熱前にかき混ぜ、調理中は火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる (カレー、みそ汁、吸い物、牛乳などの煮物や汁物) 水や調理物を加熱していると突然ふき上げたり、 鍋が跳ね上がることがあり、やけどやトップブレートが割れるおそれがあります。

使用中(調理中)・使用後は



- ●使用中や使用後しばらくは トッププレートやグリルド アおよび庫内などの高温 部に触れない
- ●鍋・鍋のとってなどの高温部に触れない

トッププレートの上は



- ●トップブレートの上に乗ったり、物を落としたり、衝撃を加えない
 - 万一ひびが入ったり割れた場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。
- ●トッププレートの上に鍋、やかん、フライパンなど調理器具以外のもの、およびカセット コンロ、ボンベなどは置かない
- ●トップブレートの上に物を置かない
 - 下記の物は特に注意してください。
 - ・可燃物や引火物(まな板・ふきん・紙・アルミホイル・油など)

本体は




- ●吸・排気カバーやすき間にピンや針金などの異物を入れない
- ●吸・排気口に指を入れない
- ●吸・排気口に水などを入れない
- ●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児に触れさせない
- ●カーテンなどの可燃物の近くで使用しない
- ●本体に水などをかけない

使用後は



●使用後は電源を切る

使わないときは、前面操作パネルを収納して電源を切ってください。 長期不在のときは専用ブレーカー を切ってください。



安全上のご注意(つづき)

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

使用する方は



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品のご使用にあたって医師とよ く相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



- ●調理以外の用途に使用しない 湯たんぽなどを加熱しない。
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の 上では使用しない

使用中(調理中)・使用後は



- ●鍋は不安定な状態で使用しない
- ●鍋の下に紙やシートを敷かない
- ●缶詰やアルミ製容器やパック(うどん等が入った 簡易容器)、レトルトパック(アルミ箔を使用して いるパック)、紙パック(内側にアルミ箔を貼った もの)、アルミ箔など、鍋以外のものを置かない スプーンなどの金属製小物を置かない。

誤って加熱した場合、火災や破裂してやけど・けが の原因となります。

●あらかじめ加熱した油で揚げもの温度コントロールを使わない

揚げもの温度コントロールが正しく働かず、異常過 熱することがあります。

●本体前方に物を置かない

トが変色することがあります。

- ●空だきや必要以上に加熱をしない 鍋底の薄いもの、反っているフライバンや鍋は強火 で予熱すると赤熱したり変形するおそれがあります。 空だきなど異常に高温になった場合、トップブレー
- ●火気を近づけない
- ●吸・排気カバーをふさいだり、吸・排気カバー付近に手、顔、鍋のとってを近づけない
- ●トッププレートの上面操作パネルの上に、熱い鍋などを置かない
- ●トッププレートの上に直接食材を置いて調理 しない
- ●使用中は本体から離れない



- ●揚げもの調理中は、飛び散る油に注意する
- ●少量の油を入れて予熱するときや予熱の後で 油を入れるときは過熱しないように注意する 発火のおそれがあります。
- ●油煙が多く出たら電源を切る

グリル使用中に




- ●グリル使用中に調理物が発煙・発火した場合は、次の手順で消火する
- ●消火するまでグリル ドアを開けない

(空気が入り、炎が大きく なります。)

消火手順

- (1)電源を切る
- ②吸・排気カバー全体 をぬれたタオルでふ さぐ
 - ※このときグリルドアの 周囲から煙が出ます。
- ③専用ブレーカーを切る ※グリルドア(ガラス窓) に水をかけない。(ガラスが割れます。)



お手入れは



お手入れは必ず電源を 切り本体が冷えてから 行う

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

グリルを使用するとき




●使用中や使用後はグリルドア(ガラス)に水をかけない

高温になっているところに水をかけると割れるおそれがあります。

●グリルドアを持って勢いよく引き出したり、持ち上げながら引き出したり またグリルドアに上から強い力を加 えたりぶらさがらない

グリルドアや受皿・焼網などが落下して、 やけどやけがをしたり、破損の原因と なります。



●受皿には水以外のもの(例えばアルミホイル・ クッキングシート・オーブンシート・グリル用 の石)などを入れて使用しない

脂が過熱し、発煙・発火するおそれや自動調理がう まくできないことがあります。

●一度調理した食品を繰り返し調理しない 発煙・発火するおそれがあります。



●使用中や使用後は、グリルドア、 焼網、受皿は高温になっているので、 お手入れをするときは十分冷えて いることを確認してから行う ●グリルの庫内や受皿は、魚などの脂がたまらないよう使用の都度掃除し、定期的にお手入れをする

続けて使用するときは、受皿にたまった脂を捨て、 汚れをきれいに落としてください。

●グリル(魚焼き)は必ず受皿に水を入れて使用する

便用量の多語業

- ●トップブレートの上で、[IF] ジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない 磁力線により本製品が故障する原因となります。
- ●本体の下に可燃物(紙・アルミホイル・テーブルクロス等)を敷いたり置いたりしないない
- ●キャビネット(本体左右・下側)に熱に弱いものを置かない

排熱により、調味料・食品などの変質の原因となります。

- ●吸・排気口に水などをこぼさないよう注意する キャビネット内に水などが落ちる原因になります。
- ●プレートワクを鍋底でこすったり、プレート ワクに熱い鍋を置かない ステンレスの傷付き・変色の原因となります。
- ●トッププレートの上に鍋のふたや受皿、バーベキュー用やホットプレート用の鉄板などを置かない

ヒーターが入ると加熱され、火災・故障の原因となります。

●酸の強い食品がついた場合はすぐふきとる ジャム、レモン汁・梅を使った食品などを放置すると、 トッププレート、プレートワクが変色する原因となります。

- ●左・右ヒーターは磁力線が出ているため、磁気に弱いものを近づけない
 - ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音の原因となります)
 - ◆キャッシュカード・磁気テーブ・自動改札用定期券など(記憶が消える原因となります)
- ●土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わない
 - 「 [] [] または [] G [] 付、IHで使える」 と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器 などでも形状によってはクッキングヒーターが 故障したり鍋が割れたりする場合がありますの で使わないでください。
- ●市販の電磁調理器カバー*を使わない

安全機能が正しく働かない原因となります。 ※ガラス製の板状のもので、トッププレートの上に のせて、その上で調理をすることでトッププレートの汚れを防ぐものです。

- ◆上面操作パネルに水などをこぼしたり、なべ 底が触れたりすると故障の原因となる すぐに取り除いてください。
- ●害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入すると 故障の原因となる 適切な環境下でご使用ください。

Hクッキングヒーターでの調理の手順

1973 S 1975

調理(ヒーター)にあった鍋などを準備する

GF 7 78 877 5


材料を鍋な

どに入れ、

ヒーターの

中央に置く






調理にあった火力、または メニューを設定し通電する

●この枠内の操作手順は「お好みで調理する」、 「自動で調理する」ともに共通です。

左·右IHヒーター操作部



左·右Hヒーター → P.16~21 グリル → P.22~27

電源を入れる

電源(加入

火力またはメニューを選ぶ

とろ火 弱火 中火 強火

通電をスタートする

切/スタート た・右田ヒーター 切/29十

■調理の仕上がり 具合に合わせ、 火力または焼き かげんを調節 する



■タイマーを使う → P.28





■調理が終わったら、通電を切る

左・右IHヒーター 切/スタート グリル

切/スタート

- ●自動で調理します。 調理が終了すると メロティーが鳴り 自動的に通電を停止 します。
- 自動グリル調理で焼きが足りないときは 追加焼きを行ってく たさい。→>P.26

那些0万上总

■続けて使わな いときは電源 を切る



■お手入れする

→ P.30~33

- ●トッププレート
- ●ブレートワク
- ●吸・排気カバー
- ●上面操作パネル
- ●グリル部
- ●天ぷら鍋

使える鍋などを準備する

鍋の材質と形状で、使える〇 使えない×を確認する

| | | | 72 | a 代刊と一ター |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-------------------------------|
| Ħ | 鉄・鉄鋳物・鉄木一ロー | | 0 | |
| | ステンレス | 18-0タイプ (磁石がつく) | 0 | |
| | | 1 8-8・18-10タイプ (磁石がつかない) | 0 | 底の厚さが1mmを超え ると火力が弱くなります |
| | 多層鍋 | 間に鉄をはさんでいるタイプ (磁石がつく) | 0 | 間にはさんでいる材質で、 火力が変わります |
| | | 間にアルミや銅をはさんでいるタイプ (磁石がつかない) | X | |
| | 銅・アルミ | | X | |
| | ガラス・陶磁器 (土鍋など) 直火用魚焼き網 (「● IM」または ● CMIM「付、HFで使えると表示しているものも含む) | | X | |
| | 底が平らな形状 | | 0 | 平らな底の直径 12〜26cm のもの |
| 形状 | 底に反りや脚のある形状 | | 0 | 反りや 脚が3mm以下 |
| | 底がまるい形状 | | X | |

で注意

●ホーロー加工した鍋を使うときは、空だきをしたり、焦げつかせないように注意してください。 (トップブレートを破損する原因)

自動調理(湯わかし)で使える鍋について

自動調理(湯わかし)には、必ず [11] または 12 付きの鍋で次のものを使用してください。
※下記以外の鍋ややかんを使用すると、自動調理(湯わかし)が正しくできません。

自動湯わかし

- 鍋底の直径が15~23cmのもの
- ●鍋底が平らなもの(鍋底の凹凸(反りや脚) 1mm以下)

自動湯わかし推奨ケトル 品名 : ケトル

型式: 106346

ご購入の際は、お買い上げの販売店にご相談ください。

揚げものに使える鍋について

- ●付属の天ぶら鍋以外は、絶対に使わないでください。 (鍋底が変形したら使わないでください。)
- ●油は500g~800gで、必ず「揚げもの温度コントロール」 を使用して調理してください。
- ↑ 付属の天ぶら鍋以外を使用すると 火災の原因になります。

12 ●油煙が多く出たら電源を切ってください。